



Kreatívna stena

TECHNICKÉ DETAILY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VÝDATNOSŤ: 500 ml/3,5 m²



Pred aplikáciou farby odporúčame vybrať kontaktné šošovky. Používajte ochranné rukavice a v prípade citlivých očí aj ochranné okuliare. Zabráňte kontaktu farby s očami, pokožkou a oblečením. Pokiaľ je to možné, zabezpečte v miestnosti vetranie, resp. prísun čerstvého vzduchu. V prípade potreby použite ochrannú masku. Pri aplikácii farby dbajte na zvýšenú opatrnosť. Farbu by nemali aplikovať tehotné ženy a rovnako im neodporúčame zdržiavať sa v miestnosti počas aplikácie farby. Rovnako počas aplikácie zabráňte vstupu do miestnosti deťom a domácim zvieratám. Dodržiavajte všetky bezpečnostné informácie uvedené v bezpečnostnom liste. Dodržujte odporúčanú plochu, t.j. nezväčšujte natieranú plochu. Môže to mať za následok znížený výkon produktu.

APLIKÁCIA FARBY ACTIVE WALL



Skôr ako začnete je potrebné nechať farbu aklimatizovať pri izbovej teplote počas 24 hodín. V opačnom prípade to môže mať negatívny vplyv na konečný výsledok.

PRÍPRAVA

1. 90% úspechu je správna príprava
2. Označte si natieranú plochu pomocou maskovacej pásy
3. Neprekračujte odporúčanú plochu
4. Zakryte všetky plochy, na ktoré by sa mohla farba neúmyselne dostať, t.j. koberce, podlahy, nábytok
5. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je nevyhnutný hladký povrch.

V prípade, že povrch nie je dostatočne hladký, prebrúste ho pomocou brúsneho papiera so zrnitosťou 120. Vzniknutý prach zotrite čistou vlhkou handričkou. Je nevyhnutné, aby bola stena pred aplikáciou farby suchá a bez akéhokoľvek prachu, ktorý bude brániť v správnej aplikácii a môže spôsobiť negatívny výsledok.

6. Ak ste na čistenie steny použili akýkoľvek čistiaci prostriedok, uistite sa, že na stene neostali žiadne zvyšky.
7. Pred aplikáciou náteru ACTIVE WALL odporúčame naniesť základný náter na akrylovej, príp. latexovej báze v požadovanej farbe.
8. Farbu aplikujte až v momente, keď je základný náter dokonale suchý.



APLIKÁCIA

Dôkladne zmiešajte zložku A a B tak, že zložku B vlejete do zložky A. Následne farbu dôkladne miešajte po dobu cca 2 minút. Náter je potrebné aplikovať okamžite po dôkladnom zmiešaní.

UPOZORNENIE: Produkt je možné použiť do 1 hodiny od zmiešania.

Správny zmiešavací pomer je: 2 diely A a 1 diel B.

Náter neried'te!

Pripravte si maliarsky valček. Odporúčame použiť mohérový valček s nízkym vlasom alebo hubovitý valček s malými pórmí. Vyhovujúce sú aj valčeky na epoxidovú úpravu povrchu. Na ťažko dostupné miesta, okraje alebo rohy, použite bežný maliarsky štetec.

1. Začnite pomalým ponorením valčeka do farby. Dbajte na to, aby nebol valček farbou príliš nasiaknutý. Prebytočnú farbu z valčeka odstráňte pomocou maliarskej mriežky.
2. Valček by mal byť rovnomerne pokrytý farbou.
3. Pomocou valčeka nanášajte farbu na ohraničenú plochu steny od kraja ku kraju. Hrúbka vrstvy by mala byť taká, aby na stene neostávali kvapky farby, resp. aby farba nestekala. Odporúčame natierať radšej dve tenké vrstvy.
4. Odporúčame aplikovať náter postupne. Naraz nenatierajte plochu väčšiu ako 1 m.
5. Prejdite valčekom po danej ploche 10x počas jedného natierania.
6. Uistite sa, že na povrchu nie sú nenamalované miesta. V prípade, že takéto miesta nájdete, naneste na ne vrstvu farby.

POAPLIKÁCIÍ



Na čistenie použitých maliarskych nástrojov použite v prípade potreby acetónové rozpúšťadlo. Odstráňte maskovaciu pásku použitú na ohraničenie natieranej plochy.

Natieraný povrch je potrebné nechať dokonale vysušiť. Povrch je suchý na dotyk po uplynutí 2 hodín. Ak je povrch dokonale suchý, počkajte minimálne 5 dní (ideálne 7 dní) skôr ako ho začnete používať na písanie a zotieranie. Mazací výkon povrchu sa bude neustále zlepšovať.